




Akwarium Opti-V



Model: PGA10



DE

UK


08/53025/0 Issue 2




The product complies with the European Safety Standards EN60065 and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC) EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 and EN61000-3-3 These cover the essential requirements of EEC Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC - Patents pending International Application No. : PCT/EP2013/051263 & PCT/EP058211 GB Application : GB1210108.5




3



4



5



WAŻNE: Proszę starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania!

Wprowadzenie

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup niniejszego akwarium ewt Opti-V. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami, aby móc bezpiecznie zainstalować, obsługiwać i dokonywać przeglądów produktu. Urządzenie przewidziane jest do zabudowy w otworze ściennym, meblościance, itp.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych proszę zwracać uwagę na ogólne bezpieczeństwo, aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem elektrycznym i wszelkiego rodzaju obrażeniom ciała.

W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, to przed instalacją wspólnie ze sprzedawcą należy niezwłocznie sprawdzić bezpieczeństwo urządzenia.

Nigdy nie należy instalować i użytkować urządzenia w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica, bądź basenu.

W przypadku stałego okablowania musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od sieci zasilającej, zgodnie z obowiązującymi normami.

Nigdy nie należy używać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.

W przypadku występowania usterki należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.

Proszę zawsze wyłączać urządzenie, jeśli nie będzie ono dłużej używane.

Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, to nie wolno uruchamiać urządzenia. Przewód sieciowy powinien zostać wymieniony przez producenta lub sprzedawcę / elektryka posiadającego stosowną autoryzację.

Ostrzeżenie – nie wolno wstawiać do urządzenia ani ustawiać na nim prawdziwego ognia – np. świeczek.

Ostrzeżenie – urządzenia nie wolno wystawiać na działanie wody w postaci kropli bądź rozprysków.

Przedmiotów wypełnionych wodą (np. wazon) nie wolno ustawiać na urządzeniu, ani wkładać do niego.

Ostrzeżenie – urządzenie skonstruowano w oparciu o klasę I ochronności, dlatego też wymaga zastosowania połączenia w postaci gniazda elektrycznego z przewodem uziemiającym.

Elektryka

Ostrzeżenie – niniejsze urządzenie należy uziemić!

Proszę nie włączać urządzenia, zanim nie zostanie ono prawidłowo zainstalowane. Proszę zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i instrukcjami dotyczącymi obsługi.

Informacje ogólne

Proszę ostrożnie wypakować urządzenie i zachować opakowanie w celu ewentualnego późniejszego wykorzystania.

Zawartość kartonu

- akwarium Opti-V single
- pilot zdalnego sterowania i baterie (AAA)

Funkcje produktu

- jasność ekranu
- regulacja głośności
- pilot zdalnego sterowania lub panel obsługi urządzenia
- czerwona dioda LED sygnalizująca tryb czuwania

Instalacja – Ostrzeżenie

Proszę nie podłączać urządzenia, zanim nie zostanie ono w bezpieczny sposób zainstalowane i zamocowane.

Przedtem proszę zapoznać się w całości z instrukcją obsługi. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić schowanych lub podtynkowych przewodów.

Umiejscowienie akwarium

Akwarium Opti-V wykorzystuje efekty iluzji, które wywołują największe wrażenie przy ściemnionym świetle. W przypadku zainstalowania Opti-V w bardzo jasnych warunkach oświetleniowych odbicia światła mogą mieć negatywny wpływ na postrzeganie płomieni.

Wymiary instalacyjne

Urządzenie dostarczane jest w całkowicie zmontowanym stanie. Opti-V należy zamocować/zabudować – patrz Rys. 2a i 2b.

Wysokość ustawienia akwarium

Wysokość ustawienia zależy od pozycji obserwatora. Zalecane wysokości (od poziomu podłogi do otworu – Rys. 2a) to:

- minimum 65 cm, jeśli akwarium będzie oglądane głównie z pozycji siedzącej (np. pokój mieszkalny, lounge)
- maksymalnie 110 cm, jeśli akwarium będzie oglądane głównie z pozycji stojącej (np. strefa recepcji)

Połączenie elektryczne

Położenie złącza wtykowego przedstawiono na Rys. 4. Wykonanie stałego przyłącza należy zlecić autoryzowanemu elektrykowi.

Obsługa

W celu uruchomienia akwarium, włącznik („O/I” – patrz Rys. 3) należy ustawić w pozycji „I”. Zanim włączy się projekcja, na ok. 3 sekundy pojawi się ekran Opti-V.

Wskazówka – mniej więcej co 30 minut ekran na ok. 5 sekund robi się czarny. Jest to normalne zjawisko i nie stanowi podstaw do reklamacji.





Ręczna obsługa urządzenia

Ręczne elementy służące do sterowania akwarium dostępne są od wewnętrznej strony, z lewej u góry nad szybą – patrz Rys. 3.

Wyłącznika głównego („O/I” – patrz Rys. 3) można użyć, aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania. Dzięki temu w porze nocnej lub w dłuższych okresach czasu można uniknąć zbędnego zużycia energii.

Przycisk trybu czuwania  umieszczony jest bezpośrednio pod głównym wyłącznikiem.

Jasność ekranu


Jasność ekranu można dostosowywać przy użyciu przycisków  i . Znajdują się one wewnątrz nad szybą (patrz Rys. 3). Przycisk  = przyciemnienie / przycisk  = rozjaśnienie.

Funkcje pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania funkcjonuje, gdy kominek jest włączony (pozycja „I”) – patrz Rys. 3.

Proszę skierować pilota w stronę akwarium (położenie odbiornika pokazano na Rys. 4). Głośność można dostosować przy pomocy dwóch przycisków „-” oraz „+”.

Elementy obsługi mają następujące znaczenie:

 tryb czuwania

„+” głośniej

„-” ciszej

Czerwona dioda LED pali się, gdy akwarium znajduje się w trybie czuwania – patrz Rys. 4.

Pilot zdalnego sterowania – informacje dotyczące baterii

Wskazówka: Pilot zdalnego sterowania jest zapakowany oddzielnie w kartonie.

1. Proszę otworzyć kieszonkę na baterie po spodniej stronie pilota zdalnego sterowania
2. Proszę włożyć 2 baterie w rozmiarze AAA – patrz Rys. 5. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby bieguny baterii znalazły się w prawidłowym położeniu.

Wskazówka: Proszę używać wyłącznie baterii alkalicznych.

Baterii nigdy nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury, jak np. słońca, ognia i podobnych źródeł ciepła.

Proszę pamiętać o profesjonalnej utylizacji baterii.

Konserwacja

OSTRZEŻENIE – PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ I CZYSZCZENIEM URZĄDZENIA NALEŻY ZAWSZE WYCIĄGNAĆ WTYCZKĘ Z GNIAZDA.

W celu odłączenia urządzenia od zasilania należy umieścić wyłącznik główny w pozycji „O”.

Wyłącznik główny znajduje się po wewnętrznej stronie z lewej u góry nad szybą – patrz Rys. 3.

Proszę zadbać o swobodny dostęp do wyłącznika głównego i nie zakrywać go.

Informacja techniczna

100-240V ~50/60 Hz

Zużycie prądu w trybie pracy - 32W

Zużycie w trybie czuwania - 1W

Czyszczenie

Do czyszczenia proszę używać standardowej miotłki do kurzu. Do czyszczenia nigdy nie należy używać środków do szorowania. Szybę należy czyścić w ostrożny sposób przy pomocy niestrzępiącej się ściereczki.

Recykling

W odniesieniu do produktów dostępnych na terenie Unii Europejskiej obowiązuje następująca zasada.



Po upływie okresu użytkowania produktu nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci. Proszę przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem. Organy władzy lokalnej dysponują informacjami dotyczącymi lokalizacji punktów zbiórki, proszę zwrócić się do nich z prośbą o informację.

Serwis posprzedażny

Jeśli będą chcieli Państwo skorzystać z usług naszego serwisu lub potrzebne będą Państwu części zamienne, to proszę zwrócić się do naszego serwisu. Proszę zachować dowód zakupu.